

Batterieüberwachung Intelligentes Batterie-Dashboard Truck iQ™



BENUTZERHANDBUCH





Die UL-Zulassung gilt nur in den Vereinigten Staaten und für bestimmte Modelle.

www.enersys.com

INHALT

Beschreibung 3	
Merkmale	
Technische Spezifikation3	
Displaybeschreibung und -einstellungen 5	
Hauptbildschirm5	
Farbcodierte Modi5	
Batteriefehler für PN36	
Bildschirm 26	
Warnungen und Einstellungen	
Summer- und Relaiseinstellungen	
Menüeinstellungen10	0
Abmessungen 11	1
Installation 11	1
Mechanische Installation 11	
Elektrische Installation12	2
PN2 Truck iQ™ Flüssigelektrolyt- und NexSys®TPPL-Batterien	3
PN3 Truck iQ™ Ne <mark>xSys® ION</mark> und NexSys® TPPL ATP14	4
Kommunikation 1	5
Artikelnummern10	6
Service und Fehlerbehebung 17	7
Häufige Fehler	7



BESCHREIBUNG

Das intelligente Batterie-Dashboard Truck iQ[™] besteht aus einem Display, das von der Batterie über die Fahrzeugkabel mit Strom versorgt wird. Es liest drahtlos und in Echtzeit Daten von den Batterieüberwachungsgeräten Wi-iQ[®] 3 und Wi-iQ[®] 4, NexSys[®] iON, NexSys[®] TPPL und NexSys[®] TPPL mit Accelerated Throughput Package (ATP) aus und zeigt Warnungen, Alarme, Ladezustand (SoC) und andere nützliche Parameter zur Optimierung des Batteriebetriebs an.

Merkmale

- Erhältlich für Flüssigelektrolytbatterien, NexSys[®] TPPL- und NexSys[®] TPPL-Batterien mit ATP
 - Intelligentes Truck iQ[™] Batterie-Dashboard PN2 mit CAN
- Erhältlich für NexSys[®] iON- und NexSys[®] TPPL-Batterien mit ATP*
 - Intelligentes Truck iQ[™] Batterie-Dashboard PN3
- Touchscreen-Anzeige

- Mehrere Kommunikationskanäle
 - CAN-BUS zu Wi-iQ®4 und Batterie-BMS
 - Bluetooth für Wi-iQ®3 und neuere Versionen
- Einstellbare Ladezustandswarnung und akustischer Warnton f
 ür NexSys[®] ION, NexSys[®] TPPL- und NexSys[®] TPPL-Batterien mit ATP*
- *Gilt nur für die nordamerikanische Version. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem EnerSys[®]-Vertreter.

Technische Daten

Artikel	Beschreibung
Eingangsspannung	15V bis 120V (PN2) 12V (PN3)
Nennspannung der Batterie	24V bis 96V (PN2)
Betriebstemperatur	0–70°C (32–160°F)
Spannungsgenauigkeit	0,1V
Höhenlage	<2.000m (<6.561ft)
Leistungsaufnahme	2Watt
Drahtlose Schnittstelle	Bluetooth BLE
Funkreichweite	Bis zu 5m (16ft) (BLE)
CAN-Kommunikation	CANOpen für PN3 J1939 für PN2 (Wi-iQ®4 und neuere Versionen)
Schutz	Überspannung Verpolungsschutz
Verpackung	UL 94V–0 Schutz vor Verschmutzungsgrad 3 (staubige Umgebung) Schutzart IP54

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten (Forts.)

Artikel	Beschreibung
Informationen PN2 Modell:TruckiQ-10	EinerSys TruckIQ Eingang: 15-120V / 2W Modell Nr: TruckIQ-10 Code : X PN: 6LA20723-PN2 SN: RZGA-12458D NUR GEGEN BRAND- UND STROMSCHLAGGEFAHR ELEKTRISCHES ZUBEHÖR FÜR DEN EINSATZ IN NUTZFAHRZEUGEN DAS ZUBEHÖR DARF NUR VON QUALIFIZIERTEM PERSONAL VOR ORT INSTALLIERT WERDEN
Informationen PN3 Modell: TruckiQ-20	EnerSys TruckIQ Eingang: 12/12W Modell-Nr.: TruckIQ-20 Code : X PIN: 6L420723-PN3 SN: RZGA-12458D NUR GEGEN BRAND- UND STROMSCHLAGGEFAHR ELEKTRISCHES ZUBEHOR FÜR DEN EINSATZ IN NUTZFAHRZEUGEN DAS ZUBEHOR DARF NUR VON QUALIFIZIERTEM PERSONAL VOR ORT INSTALLIERT WERDEN
Konformität	Zertifiziert durch UL® nach UL 583 Funkspektrum (Richtlinie 2014/53/EU– ROT) FCC-ID: T7V4561HM (Panasonic industrial 802.14.4 Modem– 2,405-2,475GHz) FCC-ID: WAP2001 (Cypress BLE PRoC – 2,402-2,48 GHz) CE/UKCA EU Konformitätserklärung • EMV-Richtlinien 2016 (S.I. 2016/1091) • Richtlinie 2014/30/EU Elektromagnetische Verträglichkeit BS EN 12895 : 2015/A1 : 2019 • Richtlinie 2011/65/EU RoHS • Funkanlagenverordnung 2017 (S.I. 2017/1206) • Richtlinie (2014/53/EU) ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017) ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 (2017) ETSI EN 300 328 V2 2 2 (2019)

Hauptbildschirm

Das intelligente Batterie-Dashboard Truck iQ[™] verfügt über einen 4,3-Zoll-TFT-Touchscreen.

Abbildung 1: Hauptbildschirm



Drücken, um zu Anzeige 2 zu wechseln Abbildung 1:

Aktivierungstaste (nur PN3):

- Warnung quittieren
- Einschalten: Kurzes Drücken schaltet die Batterie ein
- Ausschalten: 3 bis 5 Sekunden langes Drücken schaltet die Batterie aus

Farbcodierte Modi



Batteriefehler für PN3 NexSys® iONund NexSys® TPPL-Batterien mit ATP*



ÜBERLAST

von Ihrem EnerSys[®]-Vertreter.

* Gilt nur für die nordamerikanische Version. Weitere Informationen erhalten Sie

Betriebszeit

1h52

Anzeige 2

Angaben zur Batterie



- Typ: Nennspannung der Batterie und kWh
- · Gesamtentladung in kWh seit Start
- Gesamte Entladezeit seit Start

Nutzungsdauer

- Batteriestatus: Offline (Antrieb aus)/Online (Antrieb ein)/Fehler
- EU: Equivalent Battery Units (gleichwertige Batterieeinheiten) = Ein Zyklus mit 80% der Nennkapazität der Batterie

Anzeige 2 (Forts.) Zyklus-/Tourdetails 8 054 07.06.2021 10:20 DL - + 80% Echtzeit-Batteriespannung 24,75V Spannung Echtzeit-Strom VERBLEIBENDE Strom 0,0A ZEIT Durchschnittlicher Verbrauch (Tour) Verbrauch 2,32 KW/h 03:12 • Entnommene Energie kWh (Tour) **Entladung Zyklus** 0 kWh 29°C • Echtzeit-Zellenspannung min. und max. Zellen min./max. • Echtzeit-Zellentemperatur min. und max. 3,562 / 3,566V 3 28,5 / 29,7°C Fahrzeuginformationen 8 054 - + D 07.06.2021 10:20 • Stapler-Stundenzähler: Zählt die Fahrzeit 80% des Stapler mit Entladestrom > 2A Stundenzähler 187 Std. Überlastentladung: maximal zulässiger VERBLEIBENDE ZEIT Entladestrom, Wechsel zwischen Ladezustand Maximal zulässiger Strom 03:12 und Batterietemperatur 500A Entladen 29°C Überlastladung: max. zulässiger Lade-/ Aufladen 500A Reinjektionsstrom, Wechsel zwischen Ladezustand und Batterietemperatur 3 **Aktive Warnung** 8 054 D 07.06.2021 10:20 - + A 80% 01.06.2021 08:54 ERBLEIBENDE 355 Hardware-Modul ZEIT Warnung/Alarm mit Datum und ID; 01.06.2021 05:54 03:12 siehe ggf. Benutzerhandbuch 14 Spannung 29°C 3

Anzeige 2 (Forts.)

Passwortschutz und manuelle Einstellungen für SoC/Relais

Der SoC/Relais-Schwellenwert kann direkt auf der Passwortschutz-Anzeige eingestellt werden.

Benutzer-ID m	8 Benutze	7 8 9 4 5 6
		1 2 3 0 ← ок
<	Summer	

	Summer				
	Summer aktiviert			(
-	Warnung Ladezust. (SoC) 6%	10	20	30	40
	Alarm Ladezust. (SoC) 2%	5	10	20	30

<	Einstellungen			V1.25	
Ħ	Summer / Wiedergabe	•			>
	Anzeige				>
0	Ereignisse		>		
	Pala	ie			
<	Rela	is			
< 1111	Relai Relais aktiviert	is		(
< ##	Relai Relais aktiviert Relaisstatus:	is Schlie	eßen	(

Allgemeine Einstellungen sind nicht passwortgeschützt (d.h. Sprache, Uhrzeit usw.).

<	Anzeige				
0	Schwellenwert Stundenzähler	2A	4A	10A	20A
•	Sprachen				>
	Datum / Uhrzeit				>
	Passwort				>
	Firmware-Update				>

<	Ereignisse
1. ID: 49	
2. ID: 3	
3. ID: 50	
4. ID: 72	
5. ID: 39	
6. ID: 41	

Warnungen und Einstellungen

Batteriewarnungen

Symbol	Beschreibung	Stopp-Bedingung
+	Warnung aktiviert	Auf Anzeige 1 überprüfen
	Hohe Temperatur	Stoppen und die Batterie abkühlen lassen
	Niedriger Elektrolyt-Füllstand in der Batterie	Batterie auffüllen
	Zellenungleichgewicht	Stoppen, laden und Batterieausgleich
E ^{\$} T	Energiedurchsatz zu hoch	Stoppen und die Batterie abkühlen lassen

Summer- und Relaiseinstellungen

Summer- und Relaiseinstellungen verwenden Schwellenwerte, die in NexSys® ION-, NexSys® TPPL- und NexSys® TPPL-Batterien mit ATP* oder Wi-iQ® 3 und Wi-iQ® 4 Batterieüberwachungsgerät (Wi-iQ® Report Suite oder E Connect[™]) vorkonfiguriert sind. Die Synchronisierung der Warn-/Alarmeinstellungen erfolgt nicht über eine Bluetooth-Verbindung.

Standardwert des Summers in Verbindung mit dem Batterietyp					
Batterietyp	Warnung Ladezust. (SoC)	Alarm Ladezust. (SoC)			
Flüssigelektrolyt	30% Ladezust. (SoC)	20% Ladezust. (SoC)			
NexSys® TPPL	30% Ladezust. (SoC)	20% Ladezust. (SoC)			
NexSys [®] TPPL mit ATP*	10% Nutzbarer Ladezust. (USoC)	5% Nutzbarer Ladezust. (USoC)			
NexSys® iON	4% Nutzbarer Ladezust. (USoC)**	2% Nutzbarer Ladezust. (USoC)**			

* Gilt nur für die nordamerikanische Version. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem EnerSys[®]-Vertreter.

** Können nicht eingestellt werden

Menüeinstellungen

Option	Einste	llung	Beschreibung		
Bluetooth	BLE EIN	EIN/AUS	BLE-Option aktivieren/deaktivieren		
CAN	CAN EIN	EIN/AUS	CAN-Option aktivieren/deaktivieren		
	Summer EIN	EIN/AUS	Summer-Option aktivieren/deaktivieren		
Summer	Warnstufe	4%	PN3 - USoC-Schwellenwert zur Aktivierung der Summerwarnung 1 Piepton alle 30 Sekunden CDI-Einstellungen werden verwendet, wenn installiert		
	Alarmstufe	2%	PN3 - USoC-Schwellenwert zur Aktivierung des Summeralarms 1 Piepton pro Sekunde CDI-Einstellungen werden verwendet, wenn installiert		
	Relais aktiviert	Aktivieren	Aktivieren/Deaktivieren: Weisen Sie das Fahrzeug darauf hin, wenn der Ladezustand der Batterie niedrig ist und wenn sich die Batterie abschaltet (frühzeitiges Warnsignal 10 Sekunden vor dem Öffnen des Batterie-Fahrschützes)		
Relais	Alarmstatus	Geschlossen	Wählen Sie zwischen geschlossenem oder geöffnetem Zustand für den folgenden SoC-Schwellenwert		
	SoC- Schwellenwert	10%	PN3 – Wählen Sie den USoC-Schwellenwert, um das Relais zu aktivieren (5.10.20/30%) CDI-Alarme werden verwendet, wenn installiert		
	Strom- schwellenwert	2A	Stromschwellenwert für Stundenzähler (Betriebszeit, Verbrauch)		
	Sprache	Deutsch	Sprache (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch oder Portugiesisch)		
Display	Datum // lbracit	Datum/ Uhrzeit	Datum und Uhrzeit ändern		
	Datum/Onrzeit	Region	Region wählen (Temperatur und Datum automatisch ändern, Zeitanzeige für USA)		
	Passwort		Benutzerdefiniertes Passwort festlegen		
	Firmware- Update		Starten Sie das intelligente Truck iQ™ Batterie-Dashboard im Bootloader-Modus neu		
Kopplung	Automatischer Kopplungs- vorgang		Aktivieren/Deaktivieren: Automatische Kopplung mit Wi-iQ® 3/Wi-iQ® 4/ Neueren Versionen		
	Manuelle Kopplung		Manuelle Auswahl eines Wi-iQ®-Überwachungsgeräts. Automatisch gespeichert für das nächste Einschalten		
Ereignisse			Siehe die neuesten Fehlercode- (ID-)Aufzeichnungen des BMS– PN3		

Abmessungen

Abmessungen des intelligenten Truck iQ™ Batterie-Dashboards (mm) **Abbildung 2:** Abmessungen eines intelligenten Truck iQ[™] Batterie-Dahsboards PN2



Mechanische Montage

Bringen Sie die Halterung des intelligenten Truck iQ[™] Batterie-Dashboards an der am besten geeigneten Stelle des Fahrzeugs an. Das Gerät sollte in einer Position montiert werden, in der es vor Kollisionen mit äußeren Hindernissen geschützt ist.

Die Halterung kann auf unterschiedliche Weise montiert werden und ermöglicht so eine Vielzahl von Montagekonfigurationen.



Konfigurationen für die Montage der Halterung

INSTALLATION

Elektrische Installation

Spezifikationen des intelligenten Truck iQ™ Batterie-Dashboards

Das Kabel bietet eine Relaisoption (NC) gemäß der folgenden Pinbelegung.

M12A-04PMMP-SF8001	Pin	Beschreibung	PN2 Stromversorgungskabel 6LA20737
	1	Belegt	
40	2	Belegt	
1 5 6 3	3	Relais* (Masse)	
	4	Relais (NC)	
	5	Nicht belegt	

*Relais: 62,5VA/60W- 2A- 250VAC/220VDC

Kommunikation über CAN gemäß der folgenden Pinbelegung.

M12A-06BFFM-SR8D02	Pin	Beschreibung	PN2 CAN-Kabel 6LA01159
	1		
	2		
	3	CANL	
	4	CANH	
	6	ERDE	•
	7	ERDE	

Das Kabel gewährleistet die Stromversorgung (12V, 2W) und die Kommunikation über CAN gemäß der folgenden Pinbelegung.

M12A-06PMMP-SF8001	Pin	Beschreibung	PN3 CAN-Kabel 6LA20750
	1	12V (2W)	
	2	Drucktaster (kurzgeschlossen gegen Masse)	
	3	CANL	
	4	CANH	
	6	ERDE	
	7	ERDE	_

INSTALLATION

Intelligentes PN2 Truck iQ[™] Batterie-Dashboard Flüssigelektrolyt- und NexSys[®] TPPL-Batterien

Intelligentes Truck iQ[™] Batterie-Dashboard Teilenummer 6LA20723-PN2 für Flüssigelektrolytund NexSys® TPPL-Batterien, Anforderungen:

- Netzkabel 2 m/4m = 6LA20737-L2 oder 6LA20737-L4
- Metallbefestigung PN 6LA20738

Schließen Sie die Pins des Anschlusskabels an +VBAT und -VBAT an der Batterie oder an der Fahrzeugseite an. Wenn die Batterie am Fahrzeug nicht befestigt ist (siehe Netzkabel und Netzstecker auf den Bildern des Netzkabels auf der nächsten Seite). Nennspannung der Batterie: 24V–96V.



Rückseite des Truck iQ[™] PN2

INSTALLATION UND KOMMUNIKATION

Intelligentes PN2 Truck iQ[™] Batterie-Dashboard Flüssigelektrolyt- und NexSys® TPPL-Batterien (Forts.)

Drehen Sie die "Befestigungsschraube" am Stecker, um das Anschlusskabel am intelligenten Truck iQ[™] Batterie-Dashboard zu fixieren.

Schalten Sie das intelligente Truck iQ[™] Batterie-Dashboard ein, indem Sie die Antriebsbatterie an das Fahrzeug anschließen.

Zur Nutzung der CAN-Funktion gelten folgende Anforderungen:

- CAN-Kabel 2m/4m = 6LA01159-L2 oder 6LA01159-L4
- Verbinden Sie das CAN-Kabel vom intelligenten Truck iQ[™] Batterie-Dashboard mit dem CAN am Wi-iQ[®] Batterie-Überwachungsgerät und neueren Versionen.
- Nur mit festen Batterien kompatibel (kein Batteriewechsel erforderlich)

Einstellungen für das Wi-iQ[®] Batterie-Überwachungsgerät und das intelligente Truck iQ[™] Batterie-Dashboard

- Das Wi-iQ[®] Batterie-Überwachungsgerät muss mit einer CAN-ID von 255 eingestellt sein
- Deaktivieren Sie die BLE-Option auf dem intelligenten Truck iQ[™] Batterie-Dashboard
- Das intelligente Truck iQ[™] Batterie-Dashboard muss mindestens über die Firmware 1.25B verfügen



CAN-Anschluss an PN2

PN3 Truck iQ[™] für NexSys[®] iON- und NexSys[®] TPPL-Batterien mit ATP*

Truck iQ[™] Teilenummer 6LA20723-PN3 für NexSys[®] ION- und NexSys[®] TPPL-Batterien mit ATP* erfordert:

- Kabel 6LA20750-L2 oder 6LA20750-L4
- Metallbefestigung PN 6LA20738

Schließen Sie das Gerät direkt an den rechten 6-poligen Stecker für Strom und CAN-Kommunikation an. Der linke Stecker wird nicht verwendet.



Anschluss an Nexsys® ION-BMS



Anschluss an NexSys® TPPL ATP-BMS

Kommunikation

Am intelligenten TRUCK IQ[™] Batterie-Dashboard stehen zwei Möglichkeiten zur Kommunikation (drahtlos und CAN) zur Verfügung:

Drahtlos - Bluetooth

 Anschluss an Wi-iQ[®] 3/Wi-iQ[®] 4/Neuere Versionen

CAN (Controller Area Network)

- Für PN3– CANopen Cia 418
- Schnittstelle mit Batterie über BMS (NexSys[®] ION- und NexSys[®] TPPL-Batterien mit ATP*
- Für PN2– Wi-iQ[®]4 Firmware-Version J1939 V7.9-15 oder höher
- <u>Nicht kompatibel mit CANopen Firmware</u>

Kompatibel mit Wi-iQ[®] Batterie-Überwachungsgerät (3, 4 und neuere Versionen) und NexSys[®] TPPL-Batterien

Automatische Kopplung

- Navigieren Sie zu: 1) Einstellungen 2) I/O
 3) Kopplung 4) Automatische Kopplung aktivieren.
- Das Gerät wird automatisch mit dem Wi-iQ[®] gekoppelt, der mit der Antriebsbatterie verbunden ist und den Truck iQ[™] mit Strom versorgt.
- Die automatische Kopplung erfordert die Bewegung/den Betrieb des Fahrzeugs mit einer Spannung von >5A.
- Dadurch werden Strom- und Schocksensor synchronisiert. Dies kann 1 bis 5 Minuten dauern.
- Informationen zur Konfiguration über Wi-iQ[®] Report oder E Connect[™] finden Sie im Wi-iQ[®]4 Benutzerhandbuch.

Kompatibel mit Wi-iQ[®] 4CAN Batterieüberwachungsgerät und NexSys[®] ION- NexSys[®] TPPL-Batterien mit ATP*

Keine Kopplung erforderlich

 Informationen zur Konfiguration über Wi-iQ[®] Report oder E Connect[™] finden Sie im Wi-iQ[®] 4 oder CDI-Benutzerhandbuch. Die Ladezustandsund Relaisschwellenwerte überschreiben alle Vorkonfigurationen im intelligenten Truck iQ[™] Batterie-Dashboard.

*Gilt nur für die nordamerikanische Version. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem EnerSys®-Vertreter.



Manuelles Verfahren

- Navigieren Sie zu: 1) Einstellungen 2) I/O
 3) Kopplung 4) Automatische Kopplung deaktivieren.
- Klicken Sie auf das BLE-Symbol und wählen Sie das richtige Wi-iQ[®] Batterieüberwachungsgerät mit dem zugehörigen Seriennamen der Batterie aus.

*Gilt nur für die nordamerikanische Version. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem EnerSys®-Vertreter.

Automatische Kopplung		
WiiQ 1	. 	
WiiQ 2	. ! 🚷	

ARTIKELNUMMERN

Artikelnummern

Truck iQ™ für Nexsys® TPPL/Flüssigelektrolyt	Truck iQ™ für Nexsys® ION/Nexsys®TPPL ATP	
6LA20723-PN2	6LA20723-PN3	
	Metallhalterungen 6LA20738	
Netzkabel für PN2 6LA20737-L2 (2m) 6LA20737-L4 (4m)	Keine zusätzliche Stromversorgung	
CAN-Kabel für PN2 6LA01159-L2 (2m) 6LA01159-L4 (4m)	CAN-Kabel für PN3 6LA20750-L2 (2m) 6LA20750-L4 (4m) CAN-Splitter für PN3 GL0000761-0000	

SERVICE UND FEHLERBEHEBUNG

Häufige Fehler

Problem	Lösung
Gerät friert ein	Gerät neu starten Firmware-Version muss mindestens 1.25B sein
Bildschirm wird schwarz	Gerät neu starten Firmware-Version muss mindestens 1.25B sein
Probleme mit der BLE-Verbindung	 Navigieren Sie zu 1) Einstellungen 2) I/O 3) Kopplung Automatische Kopplung deaktivieren und wieder aktivieren Scannen Sie das Gerät Oder Lassen Sie die automatische Kopplung deaktiviert und wählen Sie das entsprechende Wi-iQ(R)-Gerät aus, indem Sie auf das BLE-Symbol klicken

Technischer Support: Auf unserer Webseite www.enersys.com finden Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort.

NOTIZEN

NOTIZEN

EnerSys World Headquarters 2366 Bernville Road Reading, PA 19605, USA 6300 Zug, Schweiz Tel: +1-610-208-1991 +1-800-538-3627

EnerSys EMEA EH Europe GmbH Baarerstrasse 18

EnerSys Asia 152 Beach Road #11-08 Gateway East Building Singapur 189721 Tel.: +65 6416 4800

www.enersys.com

© 2024 EnerSys. Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Weitergabe verboten. Warenzeichen und Logos sind Eigentum von EnerSys und seinen Tochtergesellschaften, mit Ausnahme von UL, CE, UKCA, Android, iOS und Bluetooth, die nicht Eigentum von EnerSys sind. Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. E. & O.E.



GLOB-DE-OM-TiQ-0324