

### Monitorowanie akumulatorów Inteligentny pulpit akumulatora Truck iQ™



# PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA



Wskazanie świadectw UL dotyczy wyłącznie Stanów Zjednoczonych oraz wybranych modeli.



www.enersys.com

## SPIS TREŚCI

Opis	3
Funkcje	3
Dane techniczne	3
Opis ekranu i ustawienia	5
Ekran główny	5
Tryby oznaczone kolorami	5
Błędy akumulatora PN36	6
Ekran 2	6
Ostrzeżenia i ustawienia	9
Ustawienia sygnalizatora dźwiękowego i przekaźn <mark>ika S</mark>	9
Ustawienia menu	10
Wymiary 1	11
Montaż1	11
Montaż mechaniczny 1	11
Montaż elektryczny 1	12
Akumulatory kwasowo-ołowiowe PN2 Truck iQ™ i NexSys® TPPL 1	13
PN3 Truck iQ™ N <mark>exSys® ION</mark> i NexSys® TPPL ATP1	14
Komunikacja	15
Numery części	16
Serwis i rozwiązywanie problemów 1	17
Typowe błędy	17



## **OPIS**

Inteligentny pulpit akumulatora Truck iQ<sup>™</sup> wyposażono w wyświetlacz zasilany z akumulatora podłączonego przewodami wózka. Odczytuje bezprzewodowo i w czasie rzeczywistym dane z urządzeń monitorujących akumulatory Wi-iQ<sup>®</sup> 3 oraz Wi-iQ<sup>®</sup> 4, akumulatorów NexSys<sup>®</sup> iON, NexSys<sup>®</sup> TPPL oraz NexSys<sup>®</sup> TPPL z ATP (Accelerated Throughput Package), wyświetlając alerty, alarmy, SoC (stan naładowania) i inne przydatne parametry w celu optymalizacji pracy akumulatora.

## Właściwości

- Dostępny do akumulatorów otwartych, kwasowo-ołowiowych, NexSys<sup>®</sup> TPPL, NexSys<sup>®</sup> TPPL z ATP
  - Inteligentny pulpit akumulatora Truck iQ<sup>™</sup> PN2 z CAN
- Dostępny do akumulatorów NexSys<sup>®</sup> iON i NexSys<sup>®</sup> TPPL z ATP\*
  - Inteligentny pulpit akumulatora Truck iQ<sup>™</sup> PN3
- Wyświetlacz z ekranem dotykowym

- Wiele kanałów komunikacji
  - Magistrala CAN do Wi-iQ®4 i systemu zarządzania akumulatorem
  - Bluetooth do Wi-iQ<sup>®</sup>3 i nowszych wersji
- Regulowane ostrzeżenie o stanie naładowania i alarm dźwiękowy do akumulatorów NexSys<sup>®</sup> ION, NexSys<sup>®</sup> TPP i NexSys<sup>®</sup> TPPL z ATP\*
- \* Dotyczy tylko wersji na rynek północnoamerykański; więcej informacji można uzyskać od przedstawiciela EnerSys<sup>®.</sup>

## Dane techniczne

Pozycja	Opis		
Napięcie wejściowe	od 15 V do 120 V (PN2) 12 V (PN3)		
Napięcie znamionowe akumulatora	24–96 V (PN2)		
Temperatura robocza	0–70°C (32–160°F)		
Dokładność pomiaru napięcia	0,1 V		
Wysokość	<2000 m (<6561 stóp)		
Pobór mocy	2 W		
Interfejs bezprzewodowy	Bluetooth BLE		
Zasięg bezprzewodowy	Do 5 m (16 stóp) (BLE)		
Komunikacja CAN	CANOpen w przypadku PN3 J1939 w przypadku PN2 (Wi-iQ®4 i nowsze wersje)		
Zabezpieczenie	Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem Zabezpieczenie przed odwróconą polaryzacją		
Obudowa	UL 94V-0 3. poziom ochrony przed zanieczyszczeniami (środowisko zapylone) Obudowa IP54		

## DANE TECHNICZNE

### Dane techniczne (c.d.)

Pozycja	Opis
Informacje – PN2 Model: TruckiQ-10	Enerŝys TruckiQ Wejscie: 15-120 V/2 W Nr modelu: TruckiQ-10 Kod: X Nr servjiny: RZGA-12458D DOTYCZY TYLKO NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU I PORAŻENIA PRĄDM AKCESORIA ELEKTRYCZNE DO STOSOWANIA W WOŻKACH PRZEMYSŁOWYCH AKCESORIA SĄ PRZEZNACZONE DO MONTAŻU W TERENIE WYLĄCZNIE PRZEZ WYKWALIPIKOWANY PERSONEL
Informacje – PN3 Model: TruckiQ-20	Enerŝys TruckiQ Wejscie: 12.V / 2 W Nr modelu: TruckiQ-20 Kod: X Nr servjiny: R2GA-12458D DOTYCZY TYLKO NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU I PORAŻENIA PRĄDM AKCESORIA ELEKTRYCZNE DO STOSOWANIA W WOŻKACH PRZEMYSŁOWYCH AKCESORIA SĄ PRZEZNACZONE DO MONTAŻU W TERENIE WYLĄCZNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL
Zgodność	<ul> <li>Sklasyfikowano zgodnie z UL® wg normy UL 583</li> <li>Zakres fal radiowych (Dyrektywa 2014/53/UE w sprawie urządzeń radiowych) FCC ID: T7V4561HM (modem przemysłowy Panasonic 802.14.4 – 2,405–2,475 GHz) FCC ID: WAP2001 (Cypress BLE PRoC – 2,402–2,480 GHz)</li> <li>CE/UKCA</li> <li>Deklaracja zgodności UE</li> <li>Rozporządzenia ws. EMC z 2016 r. (S.I. 2016/1091)</li> <li>Dyrektywa 2014/30/UE Kompatybilność elektromagnetyczna BS EN 12895: 2015/A1: 2019</li> <li>Dyrektywa 2011/65/UE RoHS</li> <li>Rozporządzenia ws. urządzeń radiowych z 2017 r. (S.I. 2017/1206)</li> <li>Dyrektywa 2014/53/UE ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017) ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 (2017) FTSI EN 300 328 V2 2 2 (2019)</li> </ul>

## Ekran główny

Inteligentny pulpit akumulatora Truck iQ<sup>™</sup> jest wyposażony w ekran dotykowy TFT o przekątnej 4,3 cala.

Rys. 1: Ekran główny

Przycisk aktywacji (tylko PN3):

- Potwierdź ostrzeżenie
- Włączanie: krótkie naciśnięcie włącza akumulator
- Wyłączanie: długie naciśnięcie przez 3–5 s wyłączy akumulator



Naciśnij, aby przełączyć na ekran 2 Rys. 1

## Tryby oznaczone kolorami



## Błędy akumulatorów PN3 NexSys® iON i NexSys® TPPL z ATP\*

Czas przy prądzie rozładowania > menu wartości progowej prądu (2 A). Reset po podłączeniu prostownika.

Aktywne ostrzeżenia (poziom >=3).



Czas od rozpoczęcia rozładowania. Trakcja włączona (czas bezczynności lub pracy).

lkona potwierdzenia usterki.

#### Ostrzeżenie o przeciążeniu prądowym (90% maks. limitu)



\* Dotyczy tylko wersji na rynek północnoamerykański; więcej informacji można uzyskać od przedstawiciela EnerSys<sup>®</sup>.

## Ekran 2

#### Informacje o akumulatorze



- Typ: Napięcie znamionowe akumulatora i pojemność w kWh
- Łącznie kWh rozładowania od uruchomienia
- Łączny czas rozładowania od uruchomienia
- Stan akumulatora: Offline (trakcja wył.) / Online (trakcja wł.) / Błąd
- EU: równoważna jednostka akumulatora = jeden cykl przy 80% pojemności znamionowej akumulatora

## Ekran 2 (c.d.)



## Ekran 2 (c.d.)

Ochrona hasłem i ręczne ustawienia poziomu naładowania / przekaźnika

Próg poziomu naładowania / przekaźnika można regulować i ustawiać bezpośrednio na ekranie ochrony hasłem.

O Menty		
D użytkownika musi być <128	78	9
	4 5	6
	1 2	3
	0 +	OK

<	Sygnalizator dźwiękowy				
((0))	Sygnalizator dźwiękowy	(			
((0))	Ostrzeżenie, poziom naładowania 6%	10	20	30	40
((0))	Alarm, poziom naładowania 2%	5	10	20	30

<	Ustawie	nia			V1.25
Ħ	Sygnalizator dźwiękow		>		
	Ekran				>
0	Zdarzenia				>
<	Przel	kaźnik			
< ##	Przel Przekaźnik włączony	kaźnik		(	
<	Przeł Przekaźnik włączony Stan przekaźnika:	kaźnik Zamk	nięty	(	

Ustawienia ogólne (np. język, godzina itp.) nie są chronione hasłem.

<	Ekran	
0	Próg licznika godzin 2 A 4 A 10 A	20 A
•	Języki	>
	Data / godzina	>
	Hasło	>
	Aktualizacja oprogramowania układowego	>

<	Zdarzenia	
1. Identyf	kator: 49	
2. Identyf	kator: 3	
3. Identyfi	kator: 50	
4. Identyf	kator: 72	
5. Identyfi	kator: 39	
6. Identvf	kator: 41	

## Ostrzeżenia i ustawienia

Ostrzeżenia akumulatora

Ikona	Opis	Warunek zatrzymania
•	Ostrzeżenie aktywne	Sprawdź ekran 1
	Wysoka temperatura	Zatrzymaj akumulator i pozwól mu ostygnąć
	Niski poziom elektrolitu	Uzupełnij poziom elektrolitu
	Nierównowaga ogniw	Zatrzymaj, naładuj i wyrównaj ogniwa akumulatora
E <sup>\$</sup> T	Zbyt wysoka wydajność energetyczna	Zatrzymaj akumulator i pozwól mu ostygnąć

### Ustawienia sygnalizatora dźwiękowego i przekaźnika

Ustawienia sygnalizatora dźwiękowego i przekaźnika wykorzystują próg wstępnie skonfigurowany w akumulatorach NexSys® ION, NexSys® TPPL i NexSys® TPPL z ATP\* lub urządzeniach do monitorowania akumulatorów Wi-iQ®3 i Wi-iQ®4 (pakiet Wi-iQ® Report lub E Connect™). Synchronizacja ustawień ostrzeżeń/alarmów nie odbywa się przez połączenie Bluetooth.

Domyślna wartość sygnału dźwiękowego a typ akumulatora					
Typ akumulatora	Ostrzeżenie dotyczące poziomu naładowania akumulatora	Alarm poziomu naładowania akumulatora			
Otwarte, kwasowo-ołowiowe	30% SoC	20% SoC			
NexSys® TPPL	30% SoC	20% SoC			
NexSys <sup>®</sup> TPPL z ATP*	10% USoC	5% USoC			
NexSys® ION	4% USoC**	2% USoC**			

\* Dotyczy tylko wersji na rynek północnoamerykański; więcej informacji można uzyskać od przedstawiciela EnerSys®

\*\* Nie można regulować

### Ustawienia menu

Opcja	Ustaw	vienie	Opis
Bluetooth	BLE WŁ.	WŁ/WYŁ	Włączanie/wyłączanie opcji BLE
CAN	CAN WŁ.	WŁ/WYŁ	Włączanie/wyłączanie opcji CAN
Sygnalizator dźwiękowy	Sygnalizator dźwiękowy włączony	WŁ/WYŁ	Włączanie/wyłączanie opcji sygnalizatora dźwiękowego
	Poziom ostrzeżenia	4%	<b>PN3</b> – próg USoC do aktywacji ostrzeżenia przez sygnalizator dźwiękowy 1 sygnał dźwiękowy co 30 s Ustawienia CDI są używane po zainstalowaniu
	Poziom alarmu	2%	<b>PN3</b> – próg USoC do aktywacji alarmu przez sygnalizator dźwiękowy 1 sygnał dźwiękowy co sekundę Ustawienia CDI są używane po zainstalowaniu
	Przekaźnik włączony	Włącz	Włącz/Wyłącz: Przekazanie informacji do wózka o niskim stanie naładowania akumulatora i jego wyłączeniu (wczesny sygnał ostrzegawczy na 10 sekund przed otwarciem stycznika trakcyjnego akumulatora)
Przekaźnik	Stan alarmu	Zamknięty	Wybierz stan zamknięty lub otwarty w przypadku wartości poniżej progu SoC
	Próg SoC	10%	<b>PN3</b> – wybierz próg USoC do aktywacji przekaźnika (5/10/20/30%) Alarmy CDI są używane po zainstalowaniu
	Próg prądu	2 A	Próg prądu do licznika godzin (czas pracy, zużycie)
	Język	angielski	Język (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski lub portugalski)
		Data/godzina	Zmiana daty i godziny
Ekran	Data/godzina	Region	Wybór regionu (automatyczna zmiana temperatury i daty, wyświetlany czas z USA)
	Hasło		Definiowanie hasła niestandardowego / użytkownika
	Aktualizacja oprogra- mowania układowego		Ponownie uruchom inteligentny pulpit akumulatora Truck iQ™ w trybie bootloadera
	Parowanie automatyczne		Włącz/Wyłącz: Automatyczne parowanie z urządzeniami Wi-iQ®3 / Wi-iQ® 4 / nowszymi wersjami
raiowanie	Parowanie ręczne		Ręczny wybór urządzenia do monitorowania akumulatorów Wi-iQ®. Automatyczne przechowywanie do następnego włączenia zasilania
Zdarzenia			Zobacz najnowsze kody błędów (ID) zapisane przez BMS – <b>PN3</b>

## Wymiary

Wymiary inteligentnego pulpitu akumulatora Truck iQ™ (mm) **Rys. 2**: Wymiary inteligentnego pulpitu akumulatora Truck iQ<sup>™</sup> PN2



## Montaż mechaniczny

Zamontuj wspornik mocujący inteligentnego pulpitu akumulatora Truck iQ<sup>™</sup> w najbardziej odpowiednim miejscu na wózku. Urządzenie należy zamocować w odpowiednim miejscu, aby nie było narażone na uderzenia.

Wspornik można zamontować na różne sposoby, co pozwala na szerokie możliwości montażu.



Konfiguracje montażu wspornika

## MONTAŻ

### Montaż elektryczny

#### Specyfikacje przewodu inteligentnego pulpitu akumulatora Truck iQ™

Przewód zapewnia obsługę opcji przekaźnika (normalnie zamkniętego), zgodnie z poniższym przyporządkowaniem styków.

M12A-04PMMP-SF8001	Styk	Opis	Kabel zasilający PN2 6LA20737
	1	Zarezerwowany	
40	2	Zarezerwowany	
1• 5• • 3	3	Przekaźnik* (przewód wspólny)	
	4	Przekaźnik (NZ)	
	5	Niewykorzystany	_

\* Przekaźnik: 62,5 VA/60 W – 2 A – 250 VA C/220 V DC

Komunikacja poprzez magistralę CAN zgodnie z poniższym przyporządkowaniem styków.

M12A-06BFFM-SR8D02	Styk	Opis	Przewód CAN PN2 6LA01159
	1		
	2		
	3	CANL	
	4	CANH	
	6	GND	
	7	GND	

Przewód zapewnia zasilanie (12 V, 2 W) i komunikację za pośrednictwem magistrali CAN zgodnie z poniższym przyporządkowaniem styków.

M12A-06PMMP-SF8001	Styk	Opis	Przewód CAN PN3 6LA20750
	1	12 V (2 W)	
7 6	2	Przycisk (zwarcie do GND)	
1	3	CANL	
<b>•</b> • <b>• •</b>	4	CANH	
23	6	GND	
	7	GND	

## MONTAŻ

### Inteligentny pulpit akumulatora PN2 Truck iQ<sup>™</sup> do akumulatorów kwasowo-ołowiowych i NexSys® TPPL

Inteligentny pulpit akumulatora Truck iQ<sup>™</sup> o numerze części 6LA20723-PN2 do akumulatorów kwasowoołowiowych i NexSys<sup>®</sup> TPPL wymaga:

- Przewód zasilający 2 m/4 m = 6LA20737-L2 lub 6LA20737-L4
- Mocowanie metalowe PN 6LA20738

Podłącz wtyki przewodu zasilającego do biegunów +VBAT i –VBAT od strony akumulatora lub wózka. Jeśli akumulator na wózku nie jest zamocowany (patrz przewód zasilający i styk zasilania na ilustracjach kabla zasilającego na następnej stronie). Napięcie znamionowe akumulatora: 24–96 V.



Gniazdo męskie \_\_\_\_\_ przewodu zasilającego



Tył Truck iQ™ PN2

## MONTAŻ I KOMUNIKACJA

### Inteligentny pulpit akumulatora PN2 Truck iQ™ do akumulatorów kwasowo-ołowiowych i NexSys® TPPL (c.d.)

Dokręć mocowanie złącza, aby przymocować kabel zasilający do inteligentnego pulpitu akumulatora Truck iQ<sup>™</sup>.

Doprowadź zasilanie do inteligentnego pulpitu akumulatora Truck i $Q^{\text{TM}}$ , podłączając akumulator trakcyjny do wózka.

Do korzystania z funkcji CAN wymagane są następujące elementy:

- Kabel CAN 2 m/4 m = 6LA01159-L2 lub 6LA01159-L4
- Podłącz kabel CAN od inteligentnego pulpitu akumulatora Truck iQ<sup>™</sup> do urządzenia monitorującego akumulator Wi-iQ<sup>®</sup> i nowszych wersji.
- Kompatybilne tylko z akumulatorami stałymi (bez wymiany)

Ustawienia urządzenia do monitorowania akumulatorów Wi-iQ® i inteligentnego pulpitu akumulatora Truck iQ™

- Urządzenie do monitorowania akumulatorów Wi-iQ<sup>®</sup> musi mieć ustawiony identyfikator CAN 255
- Dezaktywuj opcję BLE na inteligentnym pulpicie akumulatora Truck iQ<sup>™</sup>
- Oprogramowanie układowe inteligentnego pulpitu akumulatora Truck iQ<sup>™</sup> być wersji co najmniej 1,25B



Połączenie CAN z PN2

### PN3 Truck iQ<sup>™</sup> do akumulatorów NexSys® ION i NexSys® TPPL z ATP\*

Truck iQ<sup>™</sup> o numerze części 6LA20723-PN3 do akumulatorów NexSys<sup>®</sup> ION i NexSys<sup>®</sup> TPPL z ATP\* wymaga następujących elementów:

- Kabel 6LA20750-L2 lub 6LA20750-L4
- Mocowanie metalowe PN 6LA20738





Połączenie z NexSys® ION-BMS

Podłącz urządzenie bezpośrednio do prawego 6-stykowego złącza zasilania i komunikacji CAN. Lewe złącze nie jest używane.



Połączenie z NexSys® TPPL ATP-BMS

## KOMUNIKACJA

### Komunikacja

W inteligentnym pulpicie akumulatora TRUCK IQ<sup>™</sup> dostępne są dwa tryby komunikacji (bezprzewodowa i CAN):

#### Bezprzewodowa – Bluetooth

 Podłączanie do urządzeń Wi-iQ®3/Wi-iQ®4 / nowszych wersji

#### **CAN (Controller Area Network)**

- Do PN3 CANopen Cia 418
- Połączenie z akumulatorem przez BMS (akumulatory NexSys<sup>®</sup> ION i NexSys<sup>®</sup> TPPL z ATP\*)
- Do PN2 Wi-iQ<sup>®</sup>4 wersja oprogramowania układowego J1939 V7.9-15 lub wyższa
- <u>Niekompatybilne z oprogramowaniem</u> <u>układowym CANopen</u>

Komunikacja Handshake z urządzeniem do monitorowania akumulatorów Wi-iQ<sup>®</sup> (wersje 3, 4 i nowsze) i akumulatorami kwasowo-ołowiowymi, NexSys<sup>®</sup> TPPL

#### Parowanie automatyczne

- Przejdź do: 1) Ustawienia 2) We/Wy
   3) Parowanie 4) Włącz parowanie automatyczne.
- Urządzenie automatycznie połączy się z Wi-iQ<sup>®</sup> podłączonym do akumulatora trakcyjnego, który zasila Truck iQ<sup>™</sup>.
- Automatyczne parowanie wymaga ruchu/ działania wózka przy natężeniu prądu >5 A.
- Synchronizuje to czujnik prądu i wstrząsów. Może to potrwać 1–5 minut.
- Informacje na temat konfiguracji za pomocą Wi-iQ<sup>®</sup>Report lub E Connect<sup>™</sup> znajdują się

#### Komuinkacja dianosi Hake Zadządże Weinos monitorowania akumulatorów Wi-iQ®4 CAN i akumulatorami NexSys® ION NexSys® TPPL z ATP\*

#### Nie jest wymagane parowanie

- Informacje na temat konfiguracji za pomocą Wi-iQ®Report lub E Connect™ znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia Wi-iQ®4 lub CDI. Wartości graniczne SoC i przekaźnika zastąpią wszelkie wartości wstępnie skonfigurowane na inteligentnym pulpicie akumulatora Truck iQ™.
- \* Dotyczy tylko wersji na rynek północnoamerykański; więcej informacji można uzyskać od przedstawiciela EnerSys<sup>®</sup>



#### Procedura ręczna

- Przejdź do: 1) Ustawienia 2) We/Wy
   3) Parowanie 4) Wyłącz parowanie automatyczne
- Kliknij ikonę BLE i wybierz odpowiednie urządzenie do monitorowania akumulatora Wi-iQ<sup>®</sup>, wyświetlane z odpowiednią nazwą seryjną akumulatora
- \* Dotyczy tylko wersji na rynek północnoamerykański; więcej informacji można uzyskać od przedstawiciela EnerSys<sup>®</sup>



## NUMERY CZĘŚCI

## Numery części

Truck iQ™ do akumulatorów NexSys® TPPL / kwasowo-ołowiowych	Truck iQ™ do akumulatorów NexSys® ION / NexSys® TPPL z ATP	
6LA20723-PN2	6LA20723-PN3	
	Metalowe wsporniki 6LA20738	
Kabel zasilający do PN2           6LA20737-L2 (2 m)           6LA20737-L4 (4 m)	Brak dodatkowego zasilania	
Kabel CAN do PN2 6LA01159-L2 (2 m)	Kabel CAN do PN3           6LA20750-L2 (2 m)           6LA20750-L4 (4 m)	
6LA01159-L4 (4 m)	GL0000761-0000	

### SERWIS I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

## Typowe błędy

Problem	Rozwiązanie
Urządzenie zawiesza się	Ponownie uruchom urządzenie Zalecana wersja oprogramowania układowego: 1.25B lub nowsza
Ekran staje się czarny	Ponownie uruchom urządzenie Zalecana wersja oprogramowania układowego: 1.25B lub nowsza
Problemy z połączeniem BLE	<ul> <li>Przejdź do 1) Ustawienia 2) We/Wy 3) Parowanie</li> <li>Wyłącz automatyczne parowanie i włącz je ponownie</li> <li>Przeskanuj urządzenie lub</li> <li>Nie włączaj funkcji automatycznego parowania i wybierz odpowiednie urządzenie Wi-iQ(R), klikając ikonę BLE</li> </ul>

Wsparcie techniczne: Na naszej stronie www.enersys.com można znaleźć lokalne dane kontaktowe.







Siedziba główna EnerSys 2366 Bernville Road Reading, PA 19605, USA Tel.: +1-610-208-1991 +1-800-538-3627

EnerSys EMEA EH Europe GmbH Baarerstrasse 18 6300 Zug, Szwajcaria

#### EnerSys Azja

152 Beach Road #11-08 Gateway East Building Singapur 189721 Tel.: +65 6416 4800

#### www.enersys.com

© 2024 EnerSys. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie jest niedozwolone. Znaki handlowe i logotypy stanowią własność firmy EnerSys i jej podmiotów zależnych. Wyjątek stanowią znaki UL, CE, UKCA, Android, iOS i Bluetooth, które nie są własnością firmy EnerSys. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia. Z zastrzeżeniem błędów i opuszczeń.

**EnerSys**® Power/Full Solutions

GLOB-EN-OM-TiQ-0324